



Honda Serienummer.

Honda modellnummer leses på følgende måte.

	Manuf.		Horsepower	Model Year	Shaft Length	Steering System		Market
BF2	BF=Honda		EX: 2	D1=2001	S=15" L=20"	H=Throttle Grip C=Centrifugal Clutch		A=American
Example: BF2D1SCHA = Honda, 2HP, 2001 Model, 15", Centrifugal Clutch w/ Throttle Grip, American								
	Manuf.	Special Features	Horse Power	Model Year	Shaft Length	Steering System	Starter	Market
BF5-20	BF=Honda	P=High Thrust Propeller =Standard Propeller	EX: 5 20	DX=1999	S=15" L=20" XL=25"	H=Throttle Grip C=Centrifugal Clutch	S=Electric =Manual T=Electric w/ Power Tilt	A=American
Example: BFP5DXLHSA = Honda, High Thrust Prop, 5HP, 1999 Model, 20", Throttle Grip, Elec. Start, American								
	Manuf.		Horsepower	Model Year	Shaft Length	Steering System	Tilt & Trim	Market
BF25-225	BF=Honda		EX: 25 115 225	A3=2003	S=15" L=20" X=25" XX=30"	H=Throttle Grip C=Centrifugal Clutch	T=Tilt & Trim =Manual Tilt H=Tiller Handle	A=American
Example: BF25A3LRTA = Honda, 25HP, 2003 Model, 20", Remote Control, Tilt & Trim, American								

Finn årsmodellkoden i modellnummeret ved hjelp av tabellen under.

År	Serie ID
2007 og senere	DK AK
2006	D6 A6
2005	D5 A5
2004	D4 A4
2003	D3

	A3
2002	D2 A2
2001	D1 A1
2000	DY AY
1999	DX AX
1998	DW AW
1997	DM DT AM AT
Før 1997	Andre koder